

Инструкция.

Гарантия распространяется:

- На механизм часов и его возможные дефекты.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения стекла, ремешка, корпуса.
- Если часы были отремонтированы (вскрывались) в сервисном -центре, не указанном в гарантийном талоне.
- Если в гарантийном талоне отсутствуют печать и подпись продавца.
- Если повреждения были получены из-за неправильной эксплуатации часов.

Маркировка водозащиты:

Пометки WR	Глубина	Соответствие
• Без пометок WR		Не водозащищенные часы.
В них вообще нельзя ничего делать.		
• WR или 30WR		
30 метров		Часы с минимальной водозащитой.
Можно гулять под дождем. Категорически запрещено в них плавать.		
• 50WR	50 метров	Часы с обычной водозащитой.
Можно плавать. Никаких резких движений и погружений!		
• 100WR	100 метров	Водонепроницаемые часы.
Можно плавать и неглубоко нырять (без акваланга)		
• 200WR	200 метров	Дайверские часы.
Можно нырять глубоко, но не более 20 реальных метров.		
• WR >200	>200 метров	Профессиональные глубоководные часы.
Можете не беспокоиться о том, что часы зальются. У многих моделей есть гелиевый клапан.		

Установка времени и даты:

- Для корректировки времени вытяните заводную головку и установите ее в крайнее правое положение – часы остановятся. Вращайте заводную головку по часовой стрелке пока не установите текущее время. После этого верните заводную головку в исходное положение.
- Для корректировки даты установите заводную головку в промежуточное положение – часы по-прежнему будут идти. Поворачивая заводную головку, установите текущую дату. После этого верните заводную головку в исходное положение. ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 3.00 часов.

Рекомендации по эксплуатации часов:

- Избегайте падения часов, а также сильных ударов корпуса.
- Каждые 2 года проверяйте часы на водонепроницаемость в специализированном сервисе.
- Эксплуатируйте часы только при нормальной температуре воздуха.