



**TAGHeuer**  
C O N N E C T E D

---

**SPECIFIC USER'S GUIDE  
SAFETY & LEGAL INFORMATION  
TAG HEUER CONNECTED MODULAR - MODEL SBF8A**

**ASIA - RUSSIA - ISRAEL**

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ЧАСЫ С МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ TAG HEUER CONNECTED – МОДЕЛЬ SBF8A

### СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	46
ЧАСТЬ II	ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	52

Страница

**Внимание! Перед началом использования смарт-часов TAG Heuer Connected внимательно изучите приведенные ниже инструкции, содержащие важную нормативную информацию и информацию по технике безопасности. Также ознакомьтесь с кратким руководством по эксплуатации и гарантией, которые входят в комплект поставки изделия.**

### ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

#### A. Основные характеристики смарт-часов TAG Heuer Connected

Часы TAG Heuer Connected оснащены функциями Wi-Fi, Bluetooth, глобальной навигационной спутниковой системой (GPS) и комбинацией бесконтактной идентификации и беспроводной коммуникации (NFC). Часы также оснащены датчиком внешней освещенности и модульным принципом конструкции (т. е. пользователи могут приобрести дополнительные принадлежности и заменить компоненты в корпусе часов, например, ушки).



Они не предназначены для использования в качестве медицинского прибора или фитнес-трекера. Требуется наличие телефона с операционной системой Android 4.3+ или iOS 8.2+. Для проверки совместимости зайдите на веб-сайт [g.co/wearcheck](http://g.co/wearcheck) с телефона или компьютера. Кроме этого, для использования смарт-часов TAG Heuer Connected требуется наличие приспособлений для зарядки, входящих в комплект поставки.

Используйте только принадлежности, сертифицированные компанией TAG Heuer. Использование любых принадлежностей, не сертифицированных TAG Heuer для использования со смарт-часами TAG Heuer Connected, может привести к аннулированию всех сертификатов и гарантии на них или сделать их неработоспособными и даже опасными.



**Вы можете отключить функции Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC, выполнив следующие действия:**

#### WIFI ИЛИ BLUETOOTH



Если экран темный, прикоснитесь к нему для выхода из режима ожидания;

- проведите пальцем от верхнего до нижнего края экрана;
- найдите на экране пункт «Настройки» , и коснитесь его;
- перейдите к пункту «Подключение» , выберите настройки Wi-Fi или Bluetooth в зависимости от того, какую функцию вы хотите отключить;
- если для функции Wi-Fi или Bluetooth выбрана автоматическая настройка, прикоснитесь к небольшой пиктограмме рядом с названием функции Wi-Fi или Bluetooth для ее отключения или деактивации.

#### GPS

- Нажмите заводную головку
- Прокрутите и нажмите «Настройки» 
- Прокрутите и нажмите «Подключение» 
- Нажмите триггерный переключатель, чтобы включить или выключить его

#### NFC

- Нажмите заводную головку
- Прокрутите и нажмите «Настройки» 
- Прокрутите и нажмите «Подключение» 
- Прокрутите и нажмите «NFC»
- Нажмите триггерный переключатель, чтобы включить или выключить его

#### B. Важные меры обеспечения безопасности

Помните, что невыполнение следующих требований может стать причиной нарушения функционирования и возникновения угрозы для владельца, а также отказа в гарантийном обслуживании или сокращения его объема.

#### 1. Безопасное использование часов TAG Heuer Connected и принадлежностей к ним

##### a. Безопасное хранение TAG Heuer Connected

###### (i) Общее

Не используйте и не храните часы TAG Heuer Connected в грязных, пыльных местах во избежание повреждения их деталей.

Не храните часы TAG Heuer Connected в местах с высокой температурой. Высокая температура может стать причиной уменьшения срока службы электронных приборов, повреждение аккумуляторов и деформации или расплавления некоторых пластиковых элементов.

Не храните TAG Heuer Connected в местах с низкой температурой. Если после этого часы TAG Heuer Connected попадут в атмосферу

с нормальной температурой, внутри них может образоваться влага, которая станет причиной повреждения электронных микросхем.

Не пытайтесь вскрыть корпус TAG Heuer Connected. Неквалифицированное обращение с TAG Heuer Connected может стать причиной их повреждения и аннулирования гарантии.

Не бросайте часы TAG Heuer Connected и не ударяйте по ним. Не ставьте на них тяжелые предметы.

Не допускайте контакта дисплея с острыми предметами. Не нажимайте на дисплей слишком сильно. Грубое обращение может стать причиной повреждения внутренних микросхем.

Не используйте агрессивные химикаты, растворители и высококонцентрированные чистящие средства для очистки TAG Heuer Connected.

При использовании TAG Heuer Connected с беспроводными наушниками убедитесь, что громкость звука установлена на оптимальный уровень во избежание повреждения органов слуха.

В случае выявления нарушения функционирования часов TAG Heuer Connected или любой их принадлежности обратитесь в ближайший сервисный центр TAG Heuer.

В дополнение к вышесказанному см. также инструкции и гарантийный талон, содержащий информацию по обеспечению электрической безопасности при обращении с проводами, беспроводным зарядным устройством, штепсельными вилками и аккумулятором.

#### **(ii) Воздействие жидкостей**

Часы TAG Heuer Connected обладают водонепроницаемостью до 50 м/5 атм. Это значит, что вы можете носить и пользоваться часами TAG Heuer Connected во время занятий водными видами спорта или под дождем. Однако, не следует надевать часы при погружении под воду на большую глубину или при занятиях водными видами спорта, требующими высокой скорости передвижения в водном пространстве, такими как подводное плавание с аквалангом, воднолыжный спорт. Регулярно промывайте часы в мыльной воде, а затем ополаскивайте их в пресной воде, в особенности после купания в соленой воде. Также можно протирать часы мягкой тканью без ворса.

Контакт часов TAG Heuer Connected со следующими веществами приведет к аннулированию гарантии: чистящие средства, кислоты или кислотосодержащие продукты, а также любые другие жидкости, кроме пресной воды, такие как соленая вода, мыльная вода, вода из бассейнов, духи, средства от насекомых, лосьоны, средства для загара, масла, растворители, краски для волос.

Обратите внимание, что все зарядные устройства и кожаные ремешки не являются водонепроницаемыми.

Следующие факторы могут влиять на водонепроницаемость TAG Heuer Connected, поэтому их следует избегать:

- падение или нанесение ударов по TAG Heuer Connected;
- эксплуатация часов TAG Heuer Connected в воде под давлением или в воде при высокой скорости, как, например, при занятиях дайвингом.
- ношение TAG Heuer Connected в сауне или парной.

#### **(iii) Использование кнопки включения питания, разъемов и портов**

Никогда не прилагайте силу при нажатии кнопки включения питания TAG Heuer Connected или подсоединении разъема зарядного блока к порту, так как это может стать причиной повреждений, на которых гарантия не распространяется. Если разъем не подсоединяется к порту достаточно легко, это означает, что, возможно, они не подходят друг к другу. Убедитесь в отсутствии механических препятствий и проверьте, подходит ли разъем и правильно ли он расположен по отношению к порту.

В некоторых случаях характер использования кабелей может вносить свой вклад в их изнашивание и повреждение. Так, если при подсоединении кабеля к зарядному блоку он будет постоянно гнуться в одном месте, это может сделать его более слабым и хрупким, как любой другой кабель или металлическую проволоку. Старайтесь сгибать кабель не под углом, а плавной петлей. Регулярно проверяйте кабель и разъем на отсутствие изгибов, изломов, разрывов и других повреждений. В случае обнаружения таких повреждений кабель не должен больше использоваться.

Изменение цвета зарядных устройств после регулярного использования является нормальным явлением. Оно может быть вызвано наличием загрязнений и продуктов износа, а также воздействием влаги. Если принадлежности, используемые для зарядки, сильно нагреваются в процессе использования или часы TAG Heuer Connected не заряжаются или не синхронизируются, отсоедините кабель от адаптера питания и очистите принадлежности с помощью сухой мягкой ткани без ворса. Не используйте жидкости и чистящие средства для очистки принадлежностей, используемых для зарядки.

Также после регулярного использования может произойти изменение цвета заряжающей поверхности зарядного устройства TAG Heuer Connected. Регулярная очистка заряжающей поверхности может ограничить или вообще предотвратить такое изменение цвета, а также помочь избежать повреждения зарядного блока и часов TAG Heuer Connected. Для очистки заряжающей поверхности отсоедините зарядный блок от TAG Heuer Connected

и шпательной вилки, протрите поверхность влажной мягкой тканью. Перед возобновлением зарядки вытрите заряжающую поверхность насухо мягкой тканью без ворса. Не используйте чистящие средства для очистки заряжающей поверхности.

#### **b. Меры по охране здоровья**

В качестве общей рекомендации помните, что смарт-часы TAG Heuer Connected не должны использоваться в случаях, если их неправильное функционирование может стать причиной смерти, травмы или серьезного ущерба для окружающей среды.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, касающиеся химического состава часов TAG Heuer Connected, зарядных устройств и/или других принадлежностей обращайтесь в нашу компанию через веб-сайт [www.tagheuer.com](http://www.tagheuer.com) или напишите письмо на следующий адрес: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND (ТЕЛ.: +41 (0)32 919 8000).

Смарт-часы TAG Heuer Connected не являются медицинским прибором. TAG Heuer Connected и входящие в комплект TAG Heuer Connected приложения не относятся к медицинскому оборудованию. В связи с этим они не рассчитаны и не предназначены для использования в целях диагностики различных заболеваний или состояний, а также в целях лечения, облегчения или предотвращения заболеваний.

Перед запуском или внесением изменений в любую программу физической подготовки с помощью TAG Heuer Connected обязательно обратитесь за консультацией к врачу. Будьте внимательны и осторожны при выполнении физических упражнений. Если вы почувствуете сильную усталость, слабость, боль, головокружение или недостаток воздуха, немедленно прекратите выполнение упражнения. Решая выполнять физические упражнения, вы понимаете все связанные с этим риски, включая риск получения травм, которые могут возникнуть в процессе данной деятельности. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, на которые, по вашему мнению, могут влиять часы TAG Heuer Connected (к примеру, головные боли, судороги, обмороки, перенапряжение глаз), перед началом использования TAG Heuer Connected обязательно обратитесь за консультацией к врачу.

Некоторые люди могут реагировать на определенные материалы, используемые в ювелирных изделиях, часах и других аксессуарах и предметах одежды, находящихся в постоянном контакте с кожей. Это может быть связано с аллергиями, факторами окружающей среды, длительным воздействием раздражающих веществ, таких как мыло, пот и т. д. Если Вы страдаете аллергией или повышенной чувствительностью, у вас с большей долей вероятности может появиться раздражение на коже от контакта с любым аксессуаром. Если вы знаете, что

ваша кожа обладает повышенной чувствительностью, примите специальные меры предосторожности при ношении TAG Heuer Connected. Вероятность появления раздражения при ношении часов TAG Heuer Connected также увеличится, если вы слишком сильно затянете ремешок. Периодически снимайте TAG Heuer Connected, чтобы дать коже отдохнуть. Следите, чтобы ремешок часов TAG Heuer Connected был сухим и чистым, это также снизит вероятность раздражения кожи. В случае появления покраснения, отека, зуда или любого другого симптома раздражения или дискомфорта на коже вокруг или под TAG Heuer Connected немедленно снимите TAG Heuer Connected и, прежде чем снова надеть их, обратитесь за консультацией к врачу. Продолжение использования TAG Heuer Connected, даже после уменьшения симптомов, может вызвать повторное или более сильное раздражение.

Материалы, из которых выполнены часы и ремешки TAG Heuer Connected Watch, отвечают стандартам, установленным для ювелирных изделий. Комиссией по безопасности потребительских товаров США, действующим европейским нормам и другим международным стандартам.

В случае, если вы используете электронные медицинские приборы, ознакомьтесь с информацией в разделе За ние.

#### **c. Безопасность для окружающих**

##### **(i) Защита детей**

Храните смарт-часы TAG Heuer Connected и принадлежности в местах, не доступных для детей. Данная модель часов предусматривает замену некоторых элементов по желанию владельца. В частности, некоторые детали часов TAG Heuer Connected могут быть опасны для маленьких детей из-за угрозы удушья. Храните эти детали в местах, недоступных для детей.

##### **(ii) Безопасность при ходьбе и вождении автомобиля**

Не используйте часы TAG Heuer Connected во время вождения автомобиля.

Пользователь несет полную ответственность за использование функции GPS часов TAG Heuer Connected и связанных с этим рисков.

Радиочастотные сигналы могут оказывать воздействие на электронные системы автомобилей, если они установлены или экранированы ненадлежащим образом. Узнайте у производителя или его представителя, касается ли это вашего автомобиля. В случае дополнительной установки какого-либо оборудования на автомобиль необходимо также получить консультацию производителя этого оборудования в отношении воздействия радиочастотных сигналов.

Не используйте часы TAG Heuer Connected во время ходьбы

или выполнения каких-либо действий, требующих максимальной концентрации внимания. В частности, не рекомендуется использовать функцию GPS в часах TAG Heuer Connected во время вождения, так как отсутствие постоянной бдительности за дорожной ситуацией может стать причиной аварии. Пренебрежение рисками, связанными с другими участниками движения (транспортными средствами или пешеходами), может стать причиной утраты собственности, серьезной травмы и даже смерти.

## 2. Электрическая безопасность

### а. Зарядные приспособления

Используйте для зарядки TAG Heuer Connected только сертифицированные зарядные приспособления.

В комплект TAG Heuer Connected входят следующие зарядные приспособления: кабель с микро-USB, беспроводное зарядное устройство, штепсельная вилка.

Используйте только сертифицированные зарядные приспособления. Когда зарядный блок не используется, отсоединяйте его от источника питания.

Во время зарядки TAG Heuer Connected и относящиеся к ним принадлежности должны находиться в хорошо проветриваемом помещении.

**Используйте для подсоединения зарядных приспособлений, входящих в комплект поставки TAG Heuer Connected, или других зарядных приспособлений, сертифицированных TAG Heuer, только источники питания с типом, указанным на этикетке.** Перед тем, как использовать сертифицированное зарядное приспособление, убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению сертифицированных зарядных приспособлений.

Не допускайте перегрузки розетки, удлинителей и разветвителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током. Чтобы уменьшить риск повреждения шнура или стенового зарядного блока, при отсоединении зарядного приспособления от розетки или разветвителя тяните не за шнур, а за зарядный блок.

Использование неисправных зарядных принадлежностей TAG Heuer Connected или зарядка при наличии влаги, а также использование зарядки влажными руками может стать причиной возгорания, удара электрическим током, травмы владельца или повреждения TAG Heuer Connected и другого имущества. Перед началом зарядки обязательно проверьте, чтобы TAG Heuer Connected и зарядные принадлежности были сухими. При использовании зарядных приспособлений для зарядки TAG Heuer Connected перед тем, как подсоединить адаптер к

розетке, убедитесь, что разъем USB плотно вставлен в адаптер. Старайтесь не заряжать TAG Heuer Connected под прямыми солнечными лучами. Не надевайте TAG Heuer Connected в процессе зарядки. Часы не должны заряжаться рядом с теми предметами мебели, которые подвержены возгоранию в случае перегрева аккумулятора (например, диваны, книжные полки и т.д.).

Избегайте продолжительного контакта разъема с кожей при подсоединении кабеля к источнику питания, так как это может вызвать дискомфорт или даже травму. Не сидите и не лежите на разъеме.

В дополнение к вышесказанному:

- Следите за тем, чтобы во время зарядки на зарядный блок не попала вода, это может стать причиной повреждения зарядного блока и смарт-часов.
- Соблюдайте осторожность при подсоединении кабеля USB к зарядному блоку. Подсоединение не в том направлении и применение чрезмерной силы может стать причиной повреждения зарядного блока.
- Рекомендуется заряжать смарт-часы в прохладном месте во избежание их перегрева.
- Не рекомендуется заряжать смарт-часы в месте, где на них могут попадать прямые солнечные лучи, так как это может стать причиной их перегрева.
- При размещении смарт-часов на зарядном блоке и подсоединении зарядного блока к стеновой розетке на дисплее смарт-часов появляется окно режима зарядки, в котором указано время, оставшееся до полной зарядки аккумулятора.
- Рекомендуется снимать смарт-часы с зарядного блока только после их полной зарядки.
- Если смарт-часы не заряжаются, проверьте, плотно ли вставлена вилка в стеновую розетку, надежно ли зафиксирован кабель USB на зарядном блоке и правильно ли вложены смарт-часы в зарядный блок.
- Если смарт-часы по-прежнему не заряжаются, проверьте контактные штырьки зарядного блока на отсутствие грязи и соринки.
- Зарядный блок содержит небольшой магнит, предназначенный для обеспечения правильного положения и фиксации смарт-часов на блоке. Не храните зарядный блок в непосредственной близости от металлических предметов.

### б. Безопасность при обращении с аккумулятором

Смарт-часы TAG Heuer Connected оснащены литий-полимерным перезаряжаемым аккумулятором; он представляет собой встроенный аккумулятор и не подлежит замене. Не пытайтесь заменить аккумулятор (информацию об утилизации аккумулятора см. в разделе C-2 ниже).

В любом случае:

- Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня и других источников тепла, таких как горячие поверхности плит, печей, обогревателей и т. п., так как это может стать причиной возгорания или взрыва.
- Никогда не сжигайте аккумуляторы.
- Никогда не используйте неисправные зарядные блоки и аккумуляторы. Используйте аккумулятор исключительно по назначению. Не допускайте короткого замыкания на аккумуляторе.
- Не оставляйте аккумулятор в местах со слишком высокой или низкой температурой.

### **3. Взаимодействие с окружающей средой**

#### **a. Магнитные характеристики и влияние на электронное оборудование**

Smart-часы TAG Heuer Connected, как и любое другое оборудование, излучающее радиоволны, может влиять на функционирование других электронных приборов.

Всегда выключайте smart-часы в самолетах и других местах, где это требуется (больницах, заправочных станциях и т. п.).

Обязательно следите за тем, чтобы smart-часы использовались только там, тогда и так, как это разрешено.

В частности, smart-часы TAG Heuer Connected могут влиять на функционирование кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других **медицинских приборов**. Следите за тем, чтобы TAG Heuer Connected и принадлежности находились на безопасном расстоянии от медицинских приборов. Для получения информации, касающейся конкретного медицинского прибора, обратитесь к лечащему врачу или производителю этого прибора. Немедленно прекратите использовать TAG Heuer Connected и принадлежности, если у вас возникнут подозрения, что они отрицательно влияют на функционирование кардиостимулятора, дефибриллятора или другого медицинского прибора.

Не храните кредитные карты и карты-ключи в непосредственной близости от TAG Heuer Connected и принадлежностей.

#### **b. Опасные зоны**

Зарядка или использование smart-часов TAG Heuer Connected в зонах с потенциальной взрывоопасной атмосферой, к примеру, где воздух содержит горючие химикаты, пары или частицы (зерно, пыль, металлический порошок) в высокой концентрации, могут быть сопряжены с опасностью. Строго соблюдайте все инструкции и знаки безопасности.

#### **c. Температура при эксплуатации и хранении**

Нормальная температура эксплуатации smart-часов TAG Heuer Connected составляет от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F).

Эксплуатация или хранение TAG Heuer Connected за пределами указанного диапазона температур может стать причиной повреждения их или аккумулятора. Старайтесь не подвергать TAG Heuer Connected воздействию значительных перепадов температуры и влажности. Если внутренняя температура TAG Heuer Connected превышает нормальную температуру эксплуатации (к примеру, при нахождении в нагретом автомобиле или на открытом солнце в течение продолжительного времени), вы можете заметить следующие отклонения, которые указывают на попытку системы отрегулировать внутреннюю температуру:

- процесс зарядки может замедлиться и даже остановиться;
- экран может темнеть;
- передача некоторых данных может приостанавливаться или откладываться.

**Smart-часы TAG Heuer Connected и их принадлежности соответствуют действующим нормативам и предельным значениям температуры поверхности.** Однако, даже в рамках этих предельных значений, постоянный контакт с горячими поверхностями в течение длительного времени может стать причиной дискомфорта и даже травмы. TAG Heuer Connected и принадлежности нагреваются при подсоединении к источнику питания. Руководствуйтесь здравым смыслом и избегайте ситуаций, в которых ваша кожа будет находиться в контакте с TAG Heuer Connected и/или принадлежностями, подсоединенными к источнику питания, в течение длительного времени. К примеру, пока TAG Heuer Connected заряжаются или пока их принадлежности подсоединены к источнику питания, не лежите на них и не накрывайте их одеялом, подушкой и т. п. Соблюдайте особую осторожность, если в связи с физическим состоянием вы не можете реально оценивать воздействие тепла на тело. Обязательно снимите TAG Heuer Connected, если они нагреваются слишком сильно и начнут причинять дискомфорт.

### **C. Техническое обслуживание и утилизация**

**Исходя из предполагаемого срока действия компания предоставляет двухлетнюю гарантию на изделие.**

#### **1. Очистка и ремонт**

Следите за тем, чтобы smart-часы TAG Heuer Connected всегда были чистыми и сухими. В случае контакта TAG Heuer Connected с пресной водой тщательно высушите их. Обязательно очищайте часы TAG Heuer Connected после контакта с различными веществами, которые могут вызвать появления пятен или других дефектов, такими как грязь, песок, косметика, чернила, мыло, чистящие средства, кислоты или кислотоупорные продукты, а также после контакта с любыми жидкостями, кроме пресной воды, включая те, которые могут вызвать раздражение кожи: пот, соленая вода, мыльная вода, вода из бассейна, духи, средства от

насекомых, лосьоны, средства для загара, масла, растворители, краски для волос. Со временем TAG Heuer Connected могут изменять цвет или выцветать.

При уходе за TAG Heuer Connected не рекомендуется следующее:

- не очищайте TAG Heuer Connected в процессе зарядки;
- не сушите TAG Heuer Connected и ремешки с помощью внешних источников тепла (к примеру, фенов);
- не используйте чистящие средства и сжатый воздух для очистки TAG Heuer Connected.

## 2. Информация и меры предосторожности при обращении со встроенным аккумулятором

- Часы Tag Heuer Connected оснащены встроенным перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором, который не предусматривает его снятие или замену владельцем.
- Не пытайтесь снять или заменить аккумулятор.
- Любое вмешательство в конструкцию смарт-часов, в частности попытки вскрыть их, могут стать причиной аннулирования гарантии, а также создать угрозу безопасности. Для выполнения любых работ с аккумулятором обращайтесь к дилеру TAG Heuer.

## 3. Утилизация электрического и электронного оборудования и аккумуляторов



**Смарт-часы TAG Heuer Connected, их принадлежности и аккумулятор содержат опасные вещества. Поэтому их утилизация вместе с бытовым мусором запрещена.**

Процесс утилизации таких отходов регулируется местными законодательными требованиями.

**Указанное выше оборудование и аккумуляторы должны утилизироваться отдельно** (напоминаем, снятие аккумулятора строго запрещено). Надлежащая утилизация старого оборудования, аккумуляторов и батарей поможет избежать потенциальных негативных последствий для окружающей среды, здоровья людей и животных. Правильно утилизируя, перерабатывая или повторно используя старое оборудование, вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.

Никогда не сжигайте указанное выше оборудование.

Для получения дополнительной информации об утилизации отработанного электрического или электронного оборудования, аккумуляторов и батарей обращайтесь:

- в муниципальные органы;
- в компании по утилизации отходов или

- в магазин, где было приобретено изделие.

В зависимости от местного законодательства, потребители могут или обязаны по закону возвращать электрические или электронные приборы по окончании срока службы в общественные пункты приема, специально организованные для этой цели, либо в торговые точки. Конкретные условия закреплены в национальных законах соответствующей страны.

## Воздействие радиоизлучения и удельный коэффициент поглощения излучения

**Данное изделие является одновременно передатчиком и приемником радиоволн, использующим внутреннюю антенну для передачи и приема радиосигналов (радиоизлучения) низкого уровня в рамках обмена данными.** При работе с полной выходной мощностью испускаемое изделие радиоизлучение находится в пределах допустимой нормы, при условии, что используются сертифицированные принадлежности TAG Heuer. Для обеспечения соответствия этой норме изделие не должно использоваться в других конфигурациях.

Изделие не должно размещаться рядом и эксплуатироваться в сочетании с другими передатчиками или антеннами.

Смарт-часы TAG Heuer Connected отвечают требованиям Европейского союза, США и Канады в отношении воздействия радиоизлучения. Они сконструированы и произведены таким образом, чтобы, при условии эксплуатации в соответствии с данными инструкциями, исключать превышение предельных норм при воздействии радиоизлучения, установленных Федеральной комиссией по связи (ФКС) при правительстве США, Министерством промышленности Канады при правительстве Канады и правительством Франции и рекомендованных к использованию Советом Европейского союза в целях обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья.

**Норма воздействия радиоизлучения от электрических приборов измеряется в единицах, известных как удельный коэффициент поглощения излучения (SAR).** Испытания на SAR проводятся в стандартных рабочих положениях при максимально допустимой мощности передачи для всех тестируемых диапазонов частот.

Помните:

- в США и Канаде используются следующие предельно допустимые значения SAR: 1,6 Вт/кг (в среднем на 1 грамм ткани) для головы, шеи и тела, 4 Вт/кг (в среднем на 10 граммов ткани) для конечностей;
- в Европейском союзе и Австралии используются следующие рекомендованные предельные значения SAR: 2 Вт/кг

(в среднем на 10 граммов ткани) для головы и тела; 4 Вт/кг (в среднем на 10 граммов ткани) для конечностей (таковы законодательные требования во Франции и Австралии).

Предельное значение SAR, рекомендованное Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения, составляет 2 Вт/кг (ICNIRP).

Кроме этого, предельное значение SAR, применимое в отношении населения стран/регионов, использующих предельную норму SAR в соответствии с рекомендациями Института инженеров по электротехнике и электронике (ИИЭЭ), включая США, составляет в среднем 1,6 Вт/кг на один (1) грамм человеческих тканей.

Максимальное значение SAR для смарт-часов TAG Heuer Connected (при максимально возможном уровне мощности):

- при ношении на запястье составил SAR ФКС 0,0254 Вт/кг, SAR EC 0,03 Вт/кг.
- при ношении на теле составил SAR ФКС 0,0678 Вт/кг, SAR EC 0,0274 Вт/кг.

В каждом конкретном случае величина SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения организмом человека) рассчитывается в зависимости от страны эксплуатации.

Для активации функций, связанных с радиоизлучением (включая Bluetooth и Wi-Fi), перейдите в раздел А. Основные характеристики смарт-часов TAG Heuer Connected.

## ЧАСТЬ II: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Важно! Необходимые удостоверительные знаки и сертификаты, которые требуются в некоторых странах, можно найти в меню «Настройки».** Для получения информации выполните следующие действия: «Настройки» -> «Система» -> «Об устройстве» -> «Нормативная информация».

### ЕВРОПА



#### Заявление о соответствии

Настоящим документом компания TAG Heuer (подразделение концерна LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ШВЕЙЦАРИЯ) заявляет, что часы TAG Heuer Connected, как радиотехническое оборудование, и зарядные принадлежности к ним соответствуют следующим директивам: Директиве R&TTE 1999/5/EC, Директиве 2014/35/EC о низковольтном оборудовании, Директиве 2014/30/EC о электромагнитной совместимости и Директиве по ограничению использования опасных веществ 2011/65/EC.

Полную версию декларации о соответствии требованиям стандартов ЕС см. на веб-сайте <http://customer-service.tagheuer.com>





Товарный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., любое использование таких знаков компанией TAG HEUER осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Дополнительная правовая информация приведена в меню «Настройки» Ваших часов.

#### **Основные характеристики радиоизлучения смарт-часов TAG Heuer Connected**

<b>Частотный диапазон</b>	<b>Функциональность</b>	<b>Максимальная мощность излучения</b>
2,412–2,462 ГГц	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 дБм
2,401–2,480 ГГц	Bluetooth 4.1	9,82 дБм
13,56 МГц	NFC	-9,211 дБмкА/м



**tagheuer.com**





# НОВЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ДАТЧИКИ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ДИАМЕТР: 45 ММ / 1,8"  
ВЫСОТА: 13,75 ММ / 0,54"  
ВЕС: 64 ГРАММА  
КОРПУС И ЗАДНЯЯ КРЫШКА: ТИТАН GRADE 5

АВТОНОМНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 25 ЧАСОВ, ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ ТРЕБУЕТСЯ 1 ЧАС 50 МИНУТ  
ПАМЯТЬ: 4 ГБ, 512 МБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ  
ПРОЦЕССОР: Процессор Intel® Atom™ серии Z34XX



13.75 MM  
OR  
0.5 INCH

64 GRAMS  
OR  
2.25 OUNCES

## УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕРСИЕЙ V1

### ВОДОЗАЩИТА ДО 50 М / 5 АТМ

ВОДОЗАЩИТА ДАННОЙ МОДЕЛИ НА ГЛУБИНЕ ДО 50 МЕТРОВ (5 АТМ) ОЗНАЧАЕТ, ЧТО С ЭТИМИ ЧАСАМИ МОЖНО ПЛАВАТЬ, НО НЕ НЫРЯТЬ!



### НОВЫЙ ДИСПЛЕЙ AMOLED

НОВЫЙ ДИСПЛЕЙ AMOLED (287 PPI, 400\*400 ПИКСЕЛЕЙ) БОЛЕЕ ЯРКИЙ, ИМЕЕТ ЛУЧШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ И БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА



В ДАННОЙ МОДЕЛИ МИКРОФОН РАСПОЛОЖЕН ПОД ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ ЧАСОВ!

## НОВЫЕ ДАТЧИКИ

### GPS

ВСТРОЕННАЯ В ЧАСЫ СИСТЕМА GPS ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕКУЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### КОММУНИКАЦИЯ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ (NFC)

БЛАГОДАРЯ ЧИПУ NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION – КОММУНИКАЦИЯ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ) ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСОВ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ В МАГАЗИНАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СИСТЕМУ ANDROID PAY. ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИЕЙ NFC НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА ЧАСОВ ИМЕЕТСЯ СЕНСОР БЛИЖНЕЙ ЛОКАЦИИ!



android pay

### ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ (AMBIENT LIGHT SENSOR – ALS)

ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ СЛУЖИТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ ЭКРАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРУЖАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ






# ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ

## ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЙ ДИЗАЙН В ДУХЕ TAG HEUER!

TAG HEUER – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХРОНОГРАФОВ. А КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЧЕТЧИКИ-ИНДИКАТОРЫ В СМАРТЧАСАХ? СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ИХ ИНТЕРАКТИВНЫМИ! НАШИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ ОБЫГРЫВАЮТ ДИЗАЙН КЛАССИЧЕСКИХ ХРОНОГРАФОВ (НАПРИМЕР, 1-2-3 ИНДИКАТОРА, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С МИКРОПРИЛОЖЕНИЯМИ)



## ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕМ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРВОЙ МОДЕЛИ TAG HEUER CONNECTED WATCH (2015), ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ:

- ЦВЕТ ЦИФЕРБЛАТА
- КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ
- ДАННЫЕ, ВЫВОДИМЫЕ НА КАЖДЫЙ ИНДИКАТОР

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ТИП ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ОНИ ХОТЕЛИ БЫ ПОСТОЯННО ВИДЕТЬ НА ЦИФЕРБЛАТЕ СВОИХ ЧАСОВ TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45 MM.



## КАК ОТКРЫТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ

В РЕЖИМЕ ЦИФЕРБЛАТА ПРОВЕДИТЕ ПО ЭКРАНУ СПРАВА НАЛЕВО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТА.



ПРОВЕДИТЕ ПО ЭКРАНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО ДО СТРОЧКИ «ADD MORE WATCH FACES» (ДОБАВИТЬ ЦИФЕРБЛАТЫ) И НАЖМИТЕ НА НЕЕ.



ПРОКРУТИТЕ МЕНЮ ВНИЗ ДО СТРОЧКИ «INTERACTIVE THEMES» (ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ) И НАЖМИТЕ НА НЕЕ.








## ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### КАК УСТАНОВИТЬ ТЕМУ


1.

НАЖМИТЕ ДОЛГИМ НАЖАТИЕМ НА ЦИФЕРБЛАТ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕМЫ ИЛИ КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ НА ЗНАЧОК НАСТРОЕК В МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ.




2.

НАЖМИТЕ «CUSTOM» (ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ).




3.

ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ (1, 2, 3).




4.

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ/СТИЛЬ ЦИФЕРБЛАТА.




5.

ВЫБЕРИТЕ ЧЕРНЫЙ ИЛИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ЦВЕТ.




6.

НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ НА ИНДИКАТОР, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ДАННЫЕ КОТОРЫХ МОЖНО ВЫВЕСТИ НА НЕГО.



7.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛЮБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ СПИСКА.



8.

ДЛЯ ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ НА ИНДИКАТОР ОДИН РАЗ



## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ



ПОДОБНО ОБЫЧНЫМ ЧАСАМ, СМАРТЧАСЫ TAG HEUER ПОКАЗЫВАЮТ ВРЕМЯ ВСЕГДА, ДАЖЕ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ РЕЖИМЕ И РЕЖИМЕ СНА.




# ПРИЛОЖЕНИЕ TAG Heuer CONNECTED

УДОБНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ЧАСАМИ СО  
СМАРТФОНА!




ПРИМЕЧАНИЕ:  
ДАННОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
МОГУТ ЗАГРУЗИТЬ С  
РЕСУРСА GOOGLE  
PLAY STORE ТОЛЬКО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  
СМАРТФОНОВ  
ANDROID!



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ TAG HEUER CONNECTED

1


**ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЮ  
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЧАСАХ**



2

**ПРИЛОЖЕНИЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ С  
ВАШИМИ ЧАСАМИ!**


ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТ ДОЛЖЕН  
СНАЧАЛА СОЗДАТЬ НОВУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ. ОТКРЫВ СВОЮ  
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ, ОН ПОЛУЧИТ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУП  
КО ВСЕМ ЦИФЕРБЛАТАМ, СОЗДАННЫМ НА ЧАСАХ



3

**В ПРИЛОЖЕНИИ ВСЕ ЦИФЕРБЛАТЫ  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАРТОЧЕК,  
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ  
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ТИПУ ЦИФЕРБЛАТА**

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ЦИФЕРБЛАТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ  
ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАТЬ СИТУАЦИИ И ЕГО НАСТРОЕНИЮ.  
ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, НАЧИНАЯ С  
ПРИВЕТСТВЕННОГО ЭКРАНА, СДВИГАЙТЕ КАРТОЧКИ ВВЕРХ








# ПРИЛОЖЕНИЕ TAG Heuer CONNECTED

4

**ВЫ МОЖЕТЕ СОВЕРШАТЬ МАНИПУЛЯЦИИ С ЦИФЕРБЛАТАМИ И ВНОСИТЬ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ**



ПРОВЕДИТЕ ПО КАРТОЧКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ДАННОГО ЦИФЕРБЛАТА



НАЖАВ НА ЗНАЧОК НАСТРОЙКИ ЦИФЕРБЛАТА GMT, ВЫ СМОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА







ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ ЦИФЕРБЛАТ НА ЧАСАХ, ПРОСТО НАЖМИТЕ НА ЛОГОТИП TAG HEUER!

5

**ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ТАКЖЕ МОЖНО ЗАЙТИ В TAG HEUER STUDIO**


ВЫ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TAG HEUER STUDIO НА БОЛЬШЕМ ЭКРАНЕ И УСТАНОВЛИВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ФОНА ЦИФЕРБЛАТА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ДАННАЯ ОПЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ



6

**РАЗДЕЛ «ПОДДЕРЖКА»**

В РАЗДЕЛЕ ПОДДЕРЖКИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСОВ НАЙДУТ РАЗЛИЧНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ





# КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИФЕРБЛАТЫ TAG Heuer

ДАННЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ IOS И ANDROID!



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ TAG Heuer!

ВИНТАЖНЫЙ ХРОНОГРАФ С 1-2 СЧЕТЧИКАМИ, А ТАКЖЕ ХИТ ПРОДАЖ - СКЕЛЕТОНИЗИРОВАННЫЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ HEUER01 - ДОСТУПНЫ ДЛЯ МОДЕЛИ TAG HEUER CONNECTED 45 MM.




## НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА КЛАССИЧЕСКИХ ЦИФЕРБЛАТОВ!

СЕРЕБРИСТЫЙ, АНТРАЦИТОВЫЙ, СЕРЕБРИСТО-КОРИЧНЕВЫЙ, ЗОЛТОЙ ДЛЯ СТРЕЛОК GMT, ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ ЧАСОВ, ХРОНОГРАФА С 3 СЧЕТЧИКАМИ.



## КАК?

ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА ВАШЕГО ЦИФЕРБЛАТА ОТКРОЙТЕ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ, ЛИСТАЙТЕ ВЛЕВО ОТ СТАРТОВОГО ЭКРАНА, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ НА СИНЮЮ ИКОНКУ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦИФЕРБЛАТА, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ.




## В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ TAG HEUER!

30 ЦИФЕРБЛАТОВ НА ВЫБОР!




## ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРЕТЬ ЦВЕТА В МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТА

ЛЕГКИЙ ПРОСМОТР ВСЕХ ЦИФЕРБЛАТОВ!



## ЦИФЕРБЛАТ GMT!

УДОБСТВО ЦИФЕРБЛАТОВ GMT: ДЛЯ ДОСТУПА НАЖМИТЕ НА СИНЮЮ ИКОНКУ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) И НАЖМИТЕ НА «SET SECOND TIME ZONE» (НАСТРОЙКА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА). ЗАТЕМ ВЫБЕРИТЕ ГОРОД!







### Choose style



Set second time zone



Black



Black



Blue



White



White



Silver



Anthracite

3 Hand



### Choose style



Set second time zone



Black

### Select second time zone

New York  
GMT-05:00

Barbados  
GMT-04:00

Second time zone set  
as New York GMT-05:00





# GOOGLE ANDROID WEAR 2.0

## НОВАЯ НАВИГАЦИЯ



### У КНОПКИ ПИТАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ!

- В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ РЕЖИМЕ: ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ «ПРОБУЖДАЕТ» ТЕЛЕФОН
- В РЕЖИМЕ ИНДИКАЦИИ ЦИФЕРБЛАТА: ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ОТКРЫВАЕТ МЕНЮ
- ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ТАКЖЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ: СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОТОКОВОЙ ИНДИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ, СЕЛЕКТОРА ЦИФЕРБЛАТА, МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА GOOGLE



### НОВЫЙ ДИЗАЙН МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ!

- ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ПРОВОДИТЕ ПО ЭКРАНУ ВВЕРХ И ВНИЗ, ПРИЛОЖЕНИЯ АДАПТИРУЮТСЯ К РАДИУСУ ЧАСОВ
- ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В НАЧАЛО СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ, НАЖМИТЕ НА НЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ НАЖАТИЕМ. ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕМЕСТИТСЯ НАВЕРХ И БУДЕТ ПОМЕЧЕНО ЗВЕЗДОЧКОЙ





### ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНИЛИСЬ!

- ТЕПЕРЬ ФУНКЦИИ «TURN OFF» (ВЫКЛЮЧИТЬ), «RESTART» (ПЕРЕЗАПУСК), «ABOUT» (О ПРОГРАММЕ), «DISCONNECT & RESET» (РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СБРОС), «MANAGE DATE AND TIME» (НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ) НАХОДЯТСЯ В РАЗДЕЛЕ «SYSTEM» (СИСТЕМА)
- УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ WIFI, BLUETOOTH, NFC И GPS ТЕПЕРЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ РАЗДЕЛА «CONNECTIVITY» (ПОДКЛЮЧЕНИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: ФУНКЦИИ БЫСТРЫХ НАСТРОЕК НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. ПРОВЕДИТЕ ПО ЦИФЕРБЛАТУ ВНИЗ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

- АВИАРЕЖИМ
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
- «НЕ БЕСПОКОИТЬ»
- НАСТРОЙКИ




## НОВШЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИФЕРБЛАТОВ!

- ПРОВЕДИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТА



- НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК НАСТРОЕК, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ЦВЕТ ИЛИ НАСТРОИТЬ ФУНКЦИЮ GMT



- ПЕРЕЙТИ НАПРЯМУЮ К НАСТРОЙКАМ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ НАЖАТИЕМ НА ЦИФЕРБЛАТ









# GOOGLE ANDROID WEAR 2.0


## УВЕДОМЛЕНИЯ

- ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРОВЕДИТЕ ПО ДИСПЛЕЮ СНИЗУ ВВЕРХ
- УВЕДОМЛЕНИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ СПРАВА
- НАЖМИТЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ





## ЧТОБЫ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА УВЕДОМЛЕНИЕ, НАЖМИТЕ «REPLY» (ОТВЕТИТЬ) В МЕНЮ

- НАПИШИТЕ ОТВЕТ ТАКТИЛЬНЫМ МЕТОДОМ
- НАБЕРИТЕ ЕГО НА НОВОЙ КЛАВИАТУРЕ
- ВЫБЕРИТЕ ЭМОТИКОН
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОЛОСОВОЙ СПОСОБ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ IPHONE МОГУТ ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО НА СООБЩЕНИЯ ПОЧТЫ GMAIL



## GOOGLE PLAY STORE

**ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: ТЕПЕРЬ В GOOGLE PLAY STORE МОЖНО ЗАХОДИТЬ НАПРЯМУЮ С ЧАСОВ, А ЗАГРУЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМАРТФОНОВ НА БАЗЕ IOS!**



Google play



ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IOS, И ANDROID!





## ГДЕ ЭТА ОПЦИЯ В ЧАСАХ

### В МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

### В СПИСКЕ ЦИФЕРБЛАТОВ



НАЖМИТЕ НА ЗАВОДНУЮ ГОЛОВКУ





# GOOGLE ANDROID WEAR 2.0


## ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОСЛАННИКАМ ЦИФЕРБЛАТЫ

ТЕПЕРЬ ЦИФЕРБЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСЛАННИКАМИ БРЕНДА, ЗАГРУЖАЮТСЯ НАПРЯМУЮ ИЗ GOOGLE PLAY STORE!


# ЭТАП 1: ОТКРОЙТЕ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ И НАЖМИТЕ «ADD MORE WATCH FACES» (ДОБАВИТЬ ЦИФЕРБЛАТЫ)



# ЭТАП 2: ПРОКРУТИТЕ СПИСОК ВНИЗ И НАЖМИТЕ «GET MORE WATCH FACES» (ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ ЦИФЕРБЛАТОВ)



# ЭТАП 3: ПРОКРУТИТЕ СПИСОК ДО СТРОЧКИ «AMBASSADOR & PARTNERSHIP» (ПОСЛАННИКИ И ПАРТНЕРЫ) И НАЖМИТЕ «INSTALL» (УСТАНОВИТЬ)



# ЭТАП 4: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕРНИТЕСЬ В МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ, НАЖМИТЕ «ADD MORE WATCH FACES» (ДОБАВИТЬ ЦИФЕРБЛАТЫ), ПРОКРУТИТЕ СПИСОК ДО ЦИФЕРБЛАТОВ «AMBASSADOR & PARTNERSHIP» (ПОСЛАННИКИ И ПАРТНЕРЫ) И НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ИХ В МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ



# ЭТАП 5: ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, НАЖМИТЕ КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ НА ЗНАЧОК НАСТРОЕК ВНИЗУ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ НА ЦИФЕРБЛАТ

## УЛУЧШЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ НА БАЗЕ IOS

1

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ УСТАНОВЛИВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ПРЯМОМУ ДОСТУПУ К РЕСУРСУ GOOGLE PLAY STORE С ЧАСОВ



2

ФУНКЦИЕЙ WIFI, КОТОРАЯ РАНЕЕ БЫЛА ДОСТУПНА ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦАМ СМАРТФОНОВ НА БАЗЕ ANDROID, ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ВЛАДЕЛЬЦЫ СМАРТФОНОВ IOS



СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ V1 С ОБНОВЛЕНИЕМ ДО ANDROID 2.0

- TAG HEUER STUDIO
- НОВЫЕ ЦВЕТА И ЦИФЕРБЛАТЫ
- GOOGLE PLAY STORE
- НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ